

TERMOSKA GLAMOUR BUGATTI

DŮLEŽITÉ POKYNY

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral termosku Glamour od Bugatti.

Funkce termosky Glamour je udržovat nápoje na jejich teplotě co nejdelší čas (horké nebo studené). Vakuum tvořený mezi dvěma skleněnými stěnami vnitřní vložky zabraňuje přímý přenos tepla. Pro zlepšení výkonu izolace jsou povrchy skleněné vložky postříbřené.

Vezměte prosím na vědomí, že tento výrobek obsahuje skleněnou vložkou a proto musí být s výrobkem zacházeno s opatrností, aby se zabránilo možnosti jejímu poškození.

Před použitím tohoto výrobku si přečtete důkladně všechny pokyny o instalaci, použití a údržbě.

Pokud budete dodržovat návod, termoska Vám bude sloužit po dlouhá léta.

Tento výrobek odpovídá aktuálním platným evropským normám DIN EN 12546-1 , LFGB a FDA. Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - izolované nádoby pro domácí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Pečlivě si přečtete všechny instrukce.
- 2) Tento návod si pečlivě uschovejte.
- 3) Termoska je určena pro domácí použití. Není určena jako cestovní a pokud by byla položená na bok, mohla by z ní unikat tekutina.
- 4) Je-li výrobek používán v blízkosti dětí, je nezbytný nad nimi dohled. Termoska by neměla být obsluhována dětmi nebo osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo osobami neseznámenými s bezpečnostními pokyny a instrukcemi. Termosku by měli používat pouze dospělí osoby, které jsou obeznámeny s pokyny a návody tohoto výrobku.
- 5) Plastový obal termosky držte mimo dosah malých dětí, mohlo by dojít k jejich udušení.
- 6) Pozor: nebezpečí popálení! Buďte opatrní při nalévání horké tekutiny. Únik horké tekutiny může způsobit popálení.
- 7) Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Může dojít k popálení.
- 8) Nepijte přímo z termosky.
- 9) NEVKLÁDEJTE kostky ledu do termosky, NENAPLŇUJTE termosku sycenými (perlivými) nápoji nebo suchým ledem, NENAPLŇUJTE termosku polévkami ani jinými tekutinami obsahující sůl, NEVKLÁDEJTE do termosky čajové či jiné lístky a ovocnou dřev.
- 10) Umístěte termosku na rovný povrch a ujistěte se, že základna drží pevně na povrchu a nemůže být překlopena. Nenechávejte termosku v blízkosti tepelných zdrojů.
- 11) Nesnažte se termosku předehtřívát v troubě, mikrovlnné troubě, na sporáku či jiném teplém povrchu. Termoska by se nenávratně poškodila.
- 12) Dávejte pozor, aby nedošlo k pádu termosky.
- 13) Maximální hladina nápoje v termosce by neměla přesáhnout 3 cm pod okraj termosky.
- 14) Nepřemisťujte termosku s nápojem ať už otevřenou nebo neuzavřenou. Přemisťujte termosku ve svislé poloze.
- 15) Nedívejte se do termosky při jejím naplňování.
- 16) Neplňte termosku mlékem nebo dětskou výživou. Je zde riziko růstu bakterií.
- 17) Termoska s dvojitou skleněnou vložkou je určena pouze na rovný povrch. Není určena k přepravě, mohlo by dojít k rozbití skla.
- 18) Zacházejte s termoskou opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození.
- 19) UPOZORNĚNÍ: V případě pádu či jiného poškození termosky vždy zkontrolujte, zda vnitřní skleněná vložka není poškozená. V případě poškození, termosku nepoužívejte a NEPIJTE nápoj, může obsahovat úlomky skla!

INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU

1) Po vyjmutí termosky z obalového materiálu se ujistěte, že je výrobek v perfektním stavu a nic, jako obalový materiál, záruční list nebo jiné příslušenství se nedostalo při přepravě do vnitřní skleněné vložky termosky.

Plastový obalový materiál držte mimo dosah malých dětí, může způsobit udušení.

Chcete-li odstranit prach, který se mohl nahromadit na povrchu výrobku, použijte měkký, suchý hadřík.

- a) Před prvním použitím se ujistěte, že šroub dna termosky je utažen a těsní. Pomocí mince můžete šroub dotáhnout ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že těsnění mezi skleněnou baňkou a základnou je správně napnuté.

POUŽITÍ – RADY A DOPORUČENÍ

b) Chcete-li otevřít horní část termosky, stačí jednoduše otočit víčkem proti směru hodinových ručiček. Toto vám umožní naplnit termosku nápojem.

c) Před prvním použitím karafu opláchněte důkladně vodou.

d) Pro dosažení lepšího výsledku a zabránění tepelného šoku doporučujeme před naplněním karafy horkým nápojem naplnit termosku vlažnou vodou a ponechat po dobu tří minut. V opačném případě naplňte termosku po dobu tří minut studenou vodou.

e) Po naplnění termosky nasadte víko a otáčejte ve směru hodinových ručiček dokud není pevně připevněné k termosce. Ujistěte se, že ryska víčka je v jedné linii s rukojetí.

f) Maximální výše nápoje v termosce by neměla překročit 3 cm od hrdla karafy. Je nezbytné ponechat dostatek místa pro správné nasazení a našroubování víčka termosky. **UPOZORNĚNÍ:** plnění termosky horkými nápoji např. přímo z varné konvice, může způsobit popáleniny. Proto buďte vždy opatrní!

g) Nalévání nápojů je velmi snadné a není nutné odstranění víčka. Stačí stlačit tlačítko na střed víčka. Uслыšíte „cvaknutí“ a tlačítko zůstane v nižší poloze. Mechanismus poté umožní nalít nápoj. Nepřemísťujte termosku bez víčka, pokud obsahuje nápoj. Přemísťujte termosku vždy ve vertikální poloze.

h) Poté, co nalijete nápoj, pamatujte vždy tlačítko víka vrátit do polohy uzavřené-opětovném stlačením tlačítka na zátce.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Termosku čistěte po každém použití. Sejměte víčko otočením proti směru hodinových ručiček. K čištění termosky použijte teplou vodu a pouze tekuté mycí prostředky. K čištění vnitřku termosky nepoužívejte kartáče z kovu nebo tvrdého plastu. Chcete-li odstranit odolné skvrny, použijte roztok z jedlé sody a teplé vody: roztok nechte působit min.jednu hodinu (pokud necháte roztok působit přes noc, získáte vynikající výsledek). Termosku nechte bez uzávěru a poté dobře vypláchněte teplou vodou (min.3x). K mytí nepoužívejte abrazivní prostředky a termosku nikdy **NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ.**